

P130 TUKON ASENNUS P130 KOURUUN

1 Työnnä tukko kourun sisälle. Kallista tukkoa siten, että tukon ja kourun väliin jää muutaman millin rako.

2 Täytä rako liimamassalla. Suosittelemme Würth polymeerimassaa, jossa on parhaat liimausominaisuudet polymeerimaalipinnan kanssa.

3 Naputa vasaralla tukko kevyesti kouron sisään niin, että hammastus tarraa kouruun kiinni.

4 Tee peltisaksilla lukitusviilto kourun takareunaan.

5 Lukitse etureuna popniiteillä, itseporautuvalla ruuvilla tai limitysruuvilla. Tarvittaessa (suorat otsalaudat) leikkaa tukon takareunan korva irti.

