



1. Saranoiden puoliskot kiinnitetään toisiinsa (M8x20 + tuplamutterit).
2. Saranat kiinnitetään modulitikkaan supistamattomassa päässä oleviin  $\varnothing 9$  reikiin (M8x35 + mutterit)
3. Toiset saranareivät porataan modulitikkaan johteisiin.
4. Kiinnitys porattuihin reikiin (M8x35 + mutterit).

Modulitikkaan saranoidun jatko-osan voi lukita ylös esim. askelmien ympäri asennettavalla pitkäsankaisella riippulukolla. Riippulukko ei kuulu toimitukseen. Jatkonivelsarjan tuotenumero on 35630 (sisältää tarvikkeet yhden tikkaan jatkamiseen kuten kuvassa).

HUOM! Käytettävä ruuvien lujuutta M8 8.8(ISO898).