

## TORVENSITEEN ASENNUS 100 MM JA 125MM SYÖKSYTORVILLE

**1** Kiinnitä side seinään 4,8 x 38 mm kateruuvilla tai järeämmällä ruuviilla, esim. 7 x 50 mm patteriruuvilla. Käytä tarvittaessa esim. tiiliseinään tarvittavaa proppua.

**2** Aseta putki torvensidettä vasten ja taivuta panta käsin putken ympäri. Taivuta käsin ruuvin kiinnityskohtaan n. 30 astetta ulospäin.

**3** Aseta 4,8 x 50 mm kateruuvi paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

**4** Pyöräytä side kokonaan torven ympärille. Työnnä kateruuvi siteen takaosassa olevien ruuvinreikien läpi ja kiristä kevyesti. Torvi pysyy hyvin paikallaan myös kevyesti kiristettynä. Liika kiristäminen saattaa jättää torveen painaumajäljen.

Tarvittaessa voit vielä löydätä ruuvia hieman ja kääntää torvea haluttuun asentoon.

